

## Информация для пользователей ТВ-приставки NTVPLUS 710HD

<b>Положение чипа карты</b>	Карта устанавливается в ТВ-приставку золотистым чипом ВНИЗ. Слот для карты доступа расположен на задней панели.
<b>Проверка сигнала</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки 3 раза кнопку INFO. Для корректной работы оборудования уровень сигнала должен быть не менее 70% по обеим шкалам
<b>Проверка прав доступа</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки кнопку МЕНЮ. Далее пройдите по следующему пути: <u>Условный доступ</u> -> <u>Карта доступа</u> -> <u>Информация о подписках</u> , затем нажмите на пульте <b>КРАСНУЮ</b> клавишу. Убедитесь, что даты срока действия классов соответствуют текущему месяцу
<b>Сброс на заводские настройки</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки кнопку МЕНЮ. Далее пройдите по следующему пути: <u>Установки</u> -> <u>Установки по умолчанию</u> -> 0000 -> (Сброс настроек?) -> клавишу влево (OK) -> OK. ТВ-приставка автоматически перезагрузится
<b>Поиск каналов</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки кнопку МЕНЮ. Далее пройдите по следующему пути: <u>Установки</u> -> <u>Поиск каналов НТВ ПЛЮС</u> -> нажать на пульте <b>ЖЕЛТУЮ</b> кнопку (Поиск). Перед началом поиска каналов проверьте уровень сигнала. Если сигнал недостаточен, каналы найдены не будут
<b>Смена звуковой дорожки на канале (выбор языка вещания)</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу «Динамик с вопросом» -> выберите доступный язык
<b>Недоступные каналы скрыть</b>	Для активации данной функции, нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки кнопку МЕНЮ. Далее, пройдите по следующему пути: <u>Предпочтения</u> -> <u>Информационные настройки</u> -> <u>Управление списками каналов</u> -> <u>вкл.</u> Выйдите из меню и откройте список каналов, нажав на пульте ДУ ТВ-приставки OK. Нажмите <b>СИНИЮ</b> клавишу на пульте ДУ (вид списка)
<b>Субтитры</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу <b>SUB</b>
<b>Список избранного (фаворитные)</b>	Откройте список каналов, нажав на пульте ДУ ТВ-приставки OK. Затем нужно выбрать желаемый для добавления в список канал. Нажмите <b>КРАСНУЮ</b> клавишу на пульте ДУ (Добавить в избранное), затем нажмите клавишу « <b>вверх</b> » и выберите список (1-8) - нажмите <b>OK</b> (выбранный список выделится) - нажмите кнопку « <b>вниз</b> » ("OK" выделится) - <b>OK</b> . Теперь желаемый канал добавлен в фаворитный список
<b>Звук DOLBY</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу «Динамик с вопросом» -> выберите дорожку Dolby
<b>Изменение формата экрана</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу "Экран со стрелками" (справа от кнопки <b>SUB</b> ). Выберите закладку <b>ФОРМАТ</b> и желаемый формат экрана
<b>Изменение разрешения изображения</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу "Экран со стрелками" (справа от кнопки <b>SUB</b> ). Выберите закладку <b>HDMI</b> и желаемое разрешение изображения
<b>Особенности ТВ-приставки</b>	Можно подключать внешний ЖД или USB -накопитель до 2 Тб. Для создания записей необходимо использовать HDD с током потребления не более 500 мА или с внешним блоком питания.
<b>Включение режима автопоиска каналов НТВ-ПЛЮС</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу МЕНЮ. Далее пройдите по следующему пути: <u>Установки</u> -> <u>Режим поиска НТВ-ПЛЮС</u> -> <u>Поиск каналов НТВ-ПЛЮС</u> -> <u>вкл./выкл.</u>
<b>Проверка версии ПО</b>	Нажмите на пульте ДУ ТВ-приставки клавишу МЕНЮ. Далее - <u>Информация о системе</u> Актуальная версия ПО 2.4. Если версия ПО в Вашем приемнике отличается, обновите его. Для этого зайдите в МЕНЮ – <u>Установки</u> -> <u>Программное обеспечение</u> . Выберите спутник: Eutelsat 3В/36С и транспондер: 12322/R/27500. Нажмите <b>ЖЕЛТУЮ (ПОИСК)</b> клавишу на пульте ДУ. Для успешного обновления ПО, уровень и качество сигнала должны быть не менее 70%.
<b>Действия при возможных сбоях в работе</b>	При каких-либо проявлениях некорректной работы ТВ-приставки сначала произведите перезагрузку ТВ-приставки следующим образом: выключите приставку пультом ДУ, отключите от питания. Убедитесь, что индикация на передней панели погасла. Извлеките карту доступа, протрите золотистый чип сухой чистой тканью, установите карту доступа обратно в ТВ-приставку. Обратите внимание на правильное положение золотистого чипа! Подключите приставку к питанию. Если ТВ-приставка продолжает работать некорректно, произведите сброс к заводским настройкам. Если данные рекомендации не помогли, обратитесь в сервисный центр.